КАК ЗАЛИВАТЬ?

UNION POLYMERS

INFO@UNIONPOLYMERS.RU

unionpolymers.ru

7 (952) 849-07-52

КАК ЗАЛИВАТЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ПОЛ

1. Подготовка основания: очистка его от всех видом загрязнений, грунтовка и шпатлевка при необходимости (если нужно убрать какие-либо дефекты).

2. Нанесение полиуретанового наливного пола на поверхность. Необходимо наносить полосами, учитывая предполагаемую толщину пола.

3. Распределите материал по основанию при помощи ракли.

4. Через 10 минут, но не позднее 40 минут тщательно и равномерно прокатайте игольчатым валиком для удаления вовлеченного воздуха, выравнивания цвета и фактуры поверхности.

Больше информации вы можете найти на сайте

📩 info@unionpolymers.ru

📲 8-800-551-35-04

INFO@UNIONPOLYMERS.RU

unionpolymers.ru

7 (952) 849-07-52

Минимальный расход материала, необходимый для самовыравнивания лицевого слоя, напрямую зависит от температуры основания: при +25°С - от 1,0кг/м², при +5°С. – до 1,8кг/ м².

Время работы с полиуретановым наливным полом, вылитым на поверхность: при 10°С – 1час, при 20°С – 45 минут, при 25°С - менее 30 минут.

Время высыхания лицевого слоя: при 10°С – 24 часа, при 20°С – 12 часов, при 25°С – 8 часов.

- Не соскребайте со стенок ведра остатки жидкого материала, потому что он может быть не до конца перемешан.

- НЕ допускается накрывать наливной пол п/э пленкой, картоном, фанерой и т.п.

- НЕ допускается пролив на пол жидкостей

Не соблюдение указанных рекомендаций приведет к образованию цветовых разводов, помутнений поверхности и других дефектов.

Больше информации вы можете найти на сайте

📩 info@unionpolymers.ru

📲 8-800-551-35-04

INFO@UNIONPOLYMERS.RU

unionpolymers.ru

7 (952) 849-07-52